# MANUAL RÁPIDO DE UTILIZADOR DO "ERAMP-4235"


V1.0

Características do amplificador ERAMP-4235:

- Tensão de alimentação de 12V.
- Amplificador potencialmente capaz de debitar de 2 x 3,5 W. Rms.
- Sintonizador de FM.
- Uma fonte de sinal de áudio.
- Compatível com telecomando LSE72

Nota: Para usufruir das vantagens dos telecomandos ref. LSE72, consulte o seu fornecedor.

#### **INDICADORES**



- ✓ Tecla para Diminuir o volume e para percorrer o menu de forma descendente.
- **SEL.** Tecla para aceitação das opções, mais adiante simbolizada por

**INPUT** - Tecla para selecção de inputs.


# Para LIGAR/DESLIGAR:

Premir a tecla \( \sqrt{\text{quando o **Volume**}} \) está a zero (OFF), o volume irá aumentando enquanto estiver a premir a tecla.

Para baixar o volume, premir a tecla  $\vee$ , ao atingir o volume zero o equipamento estará desligado.

# Selecção de Entradas INPUT

FM, INPUT1, INPUT2 e AUX



Premindo a tecla INPUT, selecionará sequencialmente e pela ordem seguinte as entradas: FM, INPUT1 e INPUT2.

A entrada AUX é selecionada automaticamente quando se insere um Jack no painel

#### Função MUTE:

A função **MUTE** só pode ser activada através do telecomandoLSE72. Premindo a tecla MUTE para desligar o som e premindo-a novamente para o restabelecer.

# Programação da temporização TIMER:

Entrando no modo temporizador **TIMER**, permite desligar automaticamente o amplificador ao fim do tempo programado, para isso, basta premir a tecla INPUT mais de 2 segundos e efectuar os seguintes passos:

Sempre que aceder à opção da temporização será mostrado o valor da última temporização, sendo possível alterá-la entre 1m e 59m, com as teclas  $\checkmark$  ou  $\land$ , para confirmar premir a tecla **SEL**.

Para sair deste modo, premir a tecla **INPUT** mais de 2 segundos ou baixar o volume até 0.

Para realizar esta função pelo telecomando, premir a tecla TIMER. Premir novamente a mesma tecla para sair deste modo.

A sigla **TM** irá ser apresentada no mostrador, o que significa que a opção foi activada.

# MENU DE AJUSTE DOS PARÂMETROS DO AMPLIFICADOR E DO SINTONIZADOR

# Ajuste dos parâmetros de Equalização

Para qualquer entrada selecionada é possível regular o nível de graves **BASS**,o nível de agudos **TREBLE** e fazer a correcção fisiológica da tonalidade **LOUDNESS**, para isso, é necessário entrar no menu de ajuste.

Para o fazer, premir a tecla **SEL.** mais de 2 segundos, de seguida procurar com a tecla 
∧ ou 
∨ a função desejada, BASS, TREBLE, LOUNDNESS ou QUIT. Para entrar, seleccionar a função pretendida e premir **SEL.** e ajustar o valor com a tecla 
∧ ou 
∨ confirmar com **SEL.** 

Seleccionar o opção **QUIT** para saír do menu.

# Sintonizar e Memorizar as estações de rádio:

No caso da entrada **TUNER**, o menu de ajuste é mais extenso. Acresce das funções: **SEEK OUT** (Sintonia automática das estações), **SEEK MAN** (Sintonia manual das estações) e **CLEAR**, para apagar da memória estações indesejadas.

A função **SCAN** (Sintonia das estações memorizadas) não consta quando se utiliza este aparelho pela primeira vez, e é trocada pela função **SEEK** até haver pelo menos uma estação em memória.

#### Seleccionar o input TUNER

(Ver "Selecção de Entredas INPUT"pg.1)

SEL. 
$$\longrightarrow$$
 SCAN  $\longrightarrow$  M01 88.0  $\diamondsuit$ 

Opção SCAN disponível apenas quando houver pelo menos UMA estação gravada em memória.

#### Função SEEK AUT

Premir **SEL.** durante 2s, mostra **SEEK,** premir **SEL.**, mostra **AUT,** premir **SEL.**, mostra a frequência da última estação sintonizada ex. **88.0MHZ** 

Com um impulso na tecla  $\wedge$  ou  $\vee$  procura automática será iniciada, repita este passo até sintonizar a estação pretendida.

Se pretender memorizar a estação sintonizada, premir **SEL.**, mostra o número da memória **STORE 01** para confirmar premir **SEL.** 

#### Função SEEK MAN

Premir **SEL.** durante 2s, mostra **SEEK**, premir **SEL.**, mostra **AUT**, premir **>**, mostra **MAN**, premir **SEL.**,mostra a frequência da última estação sintonizada ex. **88.0MHZ** Mantenha pressionada a tecla **↑** ou **∨** até encontrar a frequência pretendida. Se pretender memorizar, premir **SEL.**, mostra o número da memória **STORE 01** para confirmar premir **SEL**.

#### Função CLEAR

Premir **SEL.** durante 2s, mostra **SEEK** premir **SEL.** mostra **AUT**, premir ✓ até mostrar **CLEAR**, premir **SEL.**, mostra **NO**, prima **SEL** para sair ou ✓ para visualizar **YES**, confirme pressionando **SEL.** será apresentado **CLEAR 1**(posição 1 da memória), com a tecla ✓ ou ✓ procure a memória que pretende apagar definitivamente e uma vez seleccionada prima **SEL.** 

#### Função EXIT

Para voltar ao menu do TUNER

O sistema não permite memorizar a mesma frequência em mais do que uma posição de memória. Tentando fazê-lo, mostra REPEATED e volta ao menu SEEK – AUT. Quando todas as 15 posições de memória estiverem preenchidas, não será possível acrescentar mais, tentando, mostra MEM FULL, saíndo do menu.

Deverá então efectuar a função CLEAR para libertar uma posição de memória.

# MENU DE ACERTO E PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES DO RELÓGIO

Ao relógio estão também ligadas as funções do Despertador (ALARM) e da iluminação do mostrador (BACKLIGHT).

Para entrar neste menu, premir **SEL.** mais de 2 segundos com o Volume em 0 (OFF) Ele subdivide-se nos seguintes submenus: **ALARM** (Despertador), **CLOCK** (Relógio), **BACKLIGHT** (Iluminador do Mostrador) e **QUIT** para sair. Usar **^**ou **∨** para os escolher e **SEL.** para entrar.

Dentro do menu do Despertador (**ALARM**), a primeira opção é a de **NOALARM** que serve para desligar o modo de Despertador, para o fazer basta premir **SEL**.

Podemos programar o Despertador para despertar só nos dias úteis **WORKDAYS** ou todos os dias **ALLDAYS**. Entrando em qualquer destes menus, (premir **SEL**.) começamos por ajustar as horas com **\lambda**ou \todo de seguida confirmar com **SEL**.

Fazer o mesmopara os minutos. Escolher se quer o despertar com música **TUNER** ou com bips **BUZZER**.

Para despertar com música, premir **SEL.** quando está a mostrar **TUNER**, de seguida escolher com ∕ou ∨a estação pretendida dentro das memorizadas.

Confirmar com **SEL.** e ajustar o volume com que pretende acordar com  $\sim$ ou  $\sim$ e por fim confirmar com **SEL.** 

Para despertar com bips, premir **SEL.** quando está a mostrar **BUZZER**, de seguida, ajustar o volume com que pretende acordar com **\( \sigma** ou \( \sigma \) e finalmente confirmar com **SEL.** 

PARA CALAR O DESPERTADOR, BASTA PREMIR QUALQUER TECLA DO TELECOMANDO QUE TENHA FUNÇÃO NO AMPLIFICADOR OU PREMIR QUALQUER TECLA NO MESMO.

Após ter entrado no menu do relógio **CLOCK**, ajustar o valor das horas com **\^**ou **\^**ou **c** e confirmar com **SEL**, prosseguir do mesmo modo até ao acerto do ano.

# HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO DO MOSTRADOR

É possível desligar a iluminação do mostrador no período que fôr desejado, por exemplo para não incomodar durante o sono. Para o fazer, entrar no submenu **BACKLIGHT**, de seguida aparece **ON 08 00** ajustar as horas e minutos com  $\wedge$  ou  $\vee$  e confirmar com **SEL**.

Esta será a hora a que o mostrador se iluminará. Para programar a hora a que pretende apagar o mostrador, proceder da mesma maneira quando aparecer no mostrador **OF 23 00** .

Para manter o mostrador sempre iluminado, ajustar com os valores seguintes: **ON 00 00** e **OF 00 00**.



Ermax – Material de Controlo e Segurança, Lda Rua de Santo António 22 Recta da Granja - Algueirão 2725-596 Mem Martins Tel. 351 219 26 15 73 Fax. 351 219 20 70 27 Correio Electrónico. geral@ermax.pt Site. www.ermax.pt

site. www.ermax.pi